COBISS[®]

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

SPO – Sistemska podpora

Navodila za uporabo čitalnika Honeywell Hyperion 1300G SPO-NA-SI-371, V1.0

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

IZUM[®]

© IZUM, 2019

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

KAZALO VSEBINE

1	Upc	oraba čitalnika Honeywell Hyperion 1300G	1
	1.1	Priklop čitalnika prek povezave USB	1
	1.2	Tehnika branja črtnih kod	1
	1.3	Tovarniške nastavitve	2
	14	Odpravljanje težav	2
	1.1	oupiu, ijulije težu,	
2	Nas	stavitev čitalnika Honeywell Hyperion 1300G	3
2	Nas 2.1	stavitev čitalnika Honeywell Hyperion 1300G Osnovne nastavitve	3
2	Nas 2.1 2.2	stavitev čitalnika Honeywell Hyperion 1300G Osnovne nastavitve Nastavitev za tip Interleaved 2/5	3 3 4
2	Nas 2.1 2.2 2.3	stavitev čitalnika Honeywell Hyperion 1300G Osnovne nastavitve Nastavitev za tip Interleaved 2/5 Nastavitev glasnosti	3 4 5

Kazalo slik

Slika 1: Pravilno in nepravilno branje	1
Slika 2: Tovarniške nastavitve	2

1 Uporaba čitalnika Honeywell Hyperion 1300G

1.1 Priklop čitalnika prek povezave USB

Na čitalnik najprej priklopimo priključni kabel (1), drugi konec (2) pa nato priklopimo na prosti vhod USB osebnega računalnika. Čitalnik posnema delovanje tipkovnice.

Zamenjava kabla USB

Pri zamenjavi kabla USB si pomagamo s pisarniško sponko, tako da skozi luknjico na ročaju sprostimo konektor priključnega kabla.

1.2 Tehnika branja črtnih kod

Čitalnik posveti s širokim rdečim žarkom. Ob branju mora pasti na črtno kodo čim bolj vodoravno.







2

1.3 Tovarniške nastavitve

Za ponastavitev tovarniških vrednosti parametrov preberemo spodnjo črtno kodo.



Slika 2: Tovarniške nastavitve

S tem se spremenijo in nastavijo na spodnje (tovarniške) vrednosti tudi v spodnji tabeli navedeni parametri, ki so pomembni za uporabo v sistemu COBISS:

Parameter	Stanje/vrednost parametra
tipkovnica	USA*
zvok ob branju kode	vklopljeno
frekvenca tona ob branju kode	srednja (2700 Hz)
LED-indikator	vklopljeno
prožilni način	ročni
dodajanje CR po branju kode	vklopljeno
CODABAR	vklopljeno
CODABAR – znak Start/Stop	ne prenesi
Code 39	vklopljeno
Interleaved 2/5	vklopljeno (brez kontrolke)
CODE 93	vklopljeno
CODE 128	vklopljeno
EAN 13	vklopljeno

* Tipkovnico je treba spremeniti na slovensko.

Po potrebi je te vrednosti je treba dopolniti (gl. poglavje 2).

1.4 Odpravljanje težav

Čitalnik ob zagonu izvede samotestiranje. Če po tej operaciji čitalnik ne deluje pravilno, je treba preveriti naslednje:

- SPO
 - 1. Ali ima čitalnik napajanje?
 - 2. Ali ob pritisku na prožilec zasveti rdeči žarek?

Če rdečega žarka ni, je treba preveriti naslednje:

- 1. Ali je priključni kabel pravilno priklopljen na obeh straneh (čitalnik, računalnik)?
- 2. Ali je osebni računalnik vklopljen in napaja čitalnik?
- 3. Ali je prožilec brezhiben?

Če čitalnik slabo bere črtne kode, je treba preveriti naslednje:

- 1. Ali so črtne kode zabrisane, popraskane ali umazane?
- 2. Ali je čitalnik umazan, ima na okencu vodne kapljice?

Če čitalnik črtno kodo prebere, vendar jo je treba ročno potrditi, je treba storiti naslednje:

1. Čitalniku je treba nastaviti pripono (angl. suffix) Enter/Return.

Če čitalnik črtne kode ne prebere, je treba storiti naslednje:

- 1. S čitalnikom preberemo vzorec črtne kode. Če jo čitalnik prebere, iščemo vzrok pri črtni kodi.
- 2. Če čitalnik črtne kode še vedno ne prebere, omogočimo branje tega tipa črtne kode.

Če ne poznamo trenutnih nastavitev čitalnika, najprej ponastavimo tovarniške vrednosti parametrov, nato pa jih ponovno ustrezno nastavimo.

2 Nastavitev čitalnika Honeywell Hyperion 1300G

Nastavitve izvedemo tako, da priključimo čitalnik in nato preberemo črtne kode na desni strani spodnje tabele (od zgoraj navzdol). Levo od črtnih kod je razlaga posameznega koraka.

2.1 Osnovne nastavitve

Pred začetkom izvajanja nastavitev je treba ponastaviti

EU-tovarniške nastavitve. \rightarrow

Nato je treba nastaviti

2

1

slovensko tipkovnico. →





2.2 Nastavitev za tip Interleaved 2/5



Pri nastavitvah branja črtne kode tipa *Interleaved 2/5* izvedemo poleg prvega koraka tudi korak 2a ali 2b.

Korak **2a** izvedemo, če imamo črtne kode tipa *Interleaved 2/5* s sodim številom številk v črtni kodi.

Korak **2b** izvedemo, če imamo črtne kode tipa *Interleaved 2/5* z lihim številom številk v črtni kodi.

2.3 Nastavitev glasnosti

Glasnost določimo na osnovi izbire ene od naslednjih možnosti:



2.4 Testiranje nastavljenih parametrov in branja črtnih kod

Uspešno nastavitev parametrov preverimo s testnimi črtnimi kodami.

