



*Uporaba čitalnika  
Datalogic  
Gryphon™ GD4132*



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

Regional Centre for  
Library Information Systems and  
Current Research Information Systems  
Regionalni center za knjižnične  
informatijske sisteme in informacijske  
sisteme o raziskovalni dejavnosti



© IZUM, 2019


IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

## KAZALO VSEBINE

1	Uporaba čitalnika Datalogic Gryphon™ GD4132.....	1
2	LED in zvočna sporočila .....	2
3	Nastavitev čitalnika Datalogic Gryphon™ GD4132.....	3
4	Dodatne nastavitve za tip <i>Interleaved 2 of 5</i> .....	4
5	Dodatne nastavitve za tip tipkovnice.....	5
6	Dodatne nastavitve za jakost zvoka.....	5
7	Testiranje pravilno nastavljenih parametrov .....	6



# 1 Uporaba čitalnika Datalogic Gryphon™ GD4132



Čitalnik DATALOGIC GRYPHON™ GD4132 lahko za uporabo v COBISS priključimo na osebni računalnik preko USB vhoda ali PS/2 vhoda za tipkovnico. Priključna kabla za oba načina priključitve nista enaka.



Običajni način priklopa za uporabo v COBISS je USB način priključitve.



Če želimo kabel sneti, storimo to na način prikazan na sliki. Pri tem uporabimo pisarniško sponko.

## 2 LED in zvočna sporočila

INDICATION	DESCRIPTION	LED	BEEPER
Power-up Beep	The reader is in the process of powering-up.		Reader beeps four times at highest frequency and volume upon power-up.
Good Read Beep	A label has been successfully scanned by the reader.	LED behavior for this indication is configurable via the feature "Good Read: When to Indicate"	The reader will beep once at current frequency, volume, mono/bi-tonal setting and duration upon a successful label scan.
ROM Failure	There is an error in the reader's software/programming	Flashes	Reader sounds one error beep at highest volume.
Limited Scanning Label Read	Indicates that a host connection is not established when the IBM or USB interface is enabled.	N/A	Reader 'chirps' six times at the highest frequency and current volume.
Reader Active Mode	The reader is active and ready to scan.	The LED is lit steadily <sup>3</sup>	N/A
Reader Disabled	The reader has been disabled by the host.	The LED blinks continuously	N/A
Green Spot is on continuously	While in Stand Mode or Trigger Stand Mode the green spot shall be on while in stand watch state.	N/A	N/A
Green Spot <sup>a</sup> flashes momentarily	Upon successful read of a label, the software shall turn the green spot on for the time specified by the configured value.	N/A	N/A

### 3 Nastavitev čitalnika Datalogic Gryphon™ GD4132

Nastavitve so za USB kabel. Nastavitve izvajamo s priključenim čitalnikom in prebiramo črtne kode na desni strani priročnika od zgoraj navzdol. Levo od črtnih kod je razlaga posameznega koraka.

- 1 Pred začetkom nastavitve čitalnika  
povrnemo v

*Tovarniške nastavitve →*



- 2 Onemogočimo branje vseh kod, nato  
omogočimo izbrane:

*Vstop v programski način →*




- 3 **CODE 93** kode omogočimo:

*Code93 = Enable →*



- 4 **Interleaved 2 of 5** omogočimo:

*I 2 of 5 = Enable →*



- 5 **CODABAR** omogočimo:

*Codbar = Enable →*



- 6 **CODABAR**: ukinemo prenos začetnega  
in končnega znaka.

*Start/Stop Char Transmition =  
Disable →*



---

7 *Izstop iz programskega načina in  
shranitev parametrov →*



---

## 4 Dodatne nastavitve za tip *Interleaved 2 of 5*

1 *Vstop v programski način →*



---

2 Neparna dolžina števil črtne kode  
zahteva preverjanje kontrolnega znaka:  
*Check Character Calculation →*



---

3 Onemogočimo prenos kontrolne  
številke:  
*Check Character Transmission =  
Ne prenesi →*



---

4 *Izstop iz programskega načina in  
shranitev parametrov →*





## 5 Dodatne nastavitve za tip tipkovnice

---

1 *Vstop v programski način* →



2 **Country Mode** spremenimo:

*Country Mode = Croatia* →



3 *Izstop iz programskega načina in shranitev parametrov* →




## 6 Dodatne nastavitve za jakost zvoka

1 *Vstop v programski način* →



2 **Good Read Beeper Volume:**

*GRBV = Low* →









3 *Izstop iz programskega načina in shranitev parametrov* →



## 7 Testiranje pravilno nastavljenih parametrov

Pravilno nastavitve parametrov preverimo s pomočjo testnih črtnih kod:

COBISS	Dodatne črtne kode
<p data-bbox="395 618 523 647"><b>CODE 93</b></p>  <p data-bbox="225 779 504 815"><b>220020102, 1</b></p>	<p data-bbox="1062 640 1161 669"><b>EAN-13</b></p>  <p data-bbox="927 770 1257 801">1 234567 000992</p>
<p data-bbox="320 891 600 920"><b>Interleaved 2 of 5</b></p>  <p data-bbox="264 1048 655 1088">0 1 2 3 4 5 6 7 8 4</p>	<p data-bbox="959 891 1238 920"><b>Interleaved 2 of 5</b></p>  <p data-bbox="903 1048 1278 1122">0 1 2 3 4 5 6 7 8 , Brez kontrolnega znaka (4)!</p>
<p data-bbox="400 1155 520 1184"><b>Code 128</b></p>  <p data-bbox="360 1294 560 1323">t e s t</p>	
 <p data-bbox="328 1541 584 1585">057654850</p> <p data-bbox="395 1615 512 1648"><b>Codabar</b></p>	